中国打印门户网www.PrintDoor.com

Canon

打印机维修技术必备手册

打印机技术论坛 bbs.PrintDoor.com



感谢上海普广数码科技有限公司提供技术支持 www.oahelp.com

CANON BJC-7000/7100

1、最大幅面: A4+

2、分辩率: 1200*600

3、所用墨盒: BC-60 700 页/墨盒, BC-61 250 页/墨水盒, BC-62e 80 页/

墨水盒

墨盒组合: BC-60/BC-61, BC-60/BC-62e

4、打印速度:8 张/分(黑墨盒), 5 张/分(彩墨盒)5、操作系统:DOS、WIN3.X/95/98/2000、NT4.0

6、**缓存:** 256KB (输入缓存)

7、内置控制模式: 佳能扩展模式

8、接口: 并口

9、维修功能:

(用户可排除故障)

缺纸或卡纸错	壳	响 2 声
墨水用完错(BC-60)	亮	响3声
墨水用完错(BC-61/62PHOTO)	亮	响4声
BJ 墨盒错	亮	响5声
废墨警告错	亮	响6声
BJ 墨盒过热错	亮	响7声

(用户不可排除故障)

3 声 3 声
3 声
3 声
3 声
3 声
3 声
3 声
3 声
声
3 声
3 声
3 声

- 10、EEPROM 重置: 1、先按住 RESUME 键,再按 POWER 键开机。
 - 2、POWER 灯在闪时,双击 RESUME 键。
 - 3、POWER 灯不闪时,按 RESUME 键选择相应的次数。

(二次为重新维修数据,三次为重新设置废墨仓.)

4、按 POWER 键确认。

11、喷嘴检测: 按 RESUME 键听到鸣叫 3 声后松手,测试开始。

(BJC-7100)

按 POWER 键听到鸣叫 2 声后松手,测试开始。

(BJC-7000)

12、清洗操作: 开机后,按住 RESUME 键听到鸣叫 1 声后松手,清

洗开始。

CANON BJC-8200

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 1200*1200

3、打印头: BJ-50 (需要 6 个不同颜色的墨水盒支持打印)

每种颜色 256 个喷嘴(黑、青、品红、黄、PHOTO

青、PHOTO 品红)

4、所用墨水盒: BCI-5C/482 张、BCI-5M/120 张、BCI-5Y/84 张(彩

色墨水盒)、BCI-5BK/370 张黑墨水盒、BCI-5PM/132

张、BCI-5PC/132 张(照片彩色墨水盒)

5、打印速度: 3 张/分(单色)、3 张/分钟(彩色)

6、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac OS8.1

7、常驻控制模式: 佳能扩展模式

8、缓存: 80KB

置必须在 WIN98 以上)

10、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯亮	响 2 声
卡纸错	黄灯亮	响3声
墨水用完	黄灯亮	响 4 声
无墨盒	黄灯亮	响5声
错误安装墨盒	黄灯亮	响6声
墨盒错	黄灯亮	响7声
废墨满错	黄灯亮	响8声

小车错	黄灯闪2次	响 10 声	5100
清洁错	黄灯闪4次	响 10 声	5C00
ASF 传感器错	黄灯闪5次	响 10 声	5700
温度传感器错	黄灯闪6次	响 10 声	5400
废墨满错	黄灯闪7次	响 10 声	5B00
打印头温度错	黄灯闪8次	响 10 声	5200

ROM 错	黄灯闪 10 次	响 10 声	6100
RAM 错	黄灯闪 11 次	响 10 声	6300
EPPROM 错	黄灯闪9次	响 10 声	6800
其它硬件错	黄灯闪 12 次	响 10 声	6500

11、安装错误: 墨水低警告 无提示

打印头温度错 无提示

12、**喷嘴检测:** 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 2 声后松手。

13、清洗操作: 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 1 声后松手。

14、EEPROM 重设:

开机完成初始化后出现 RESUME 键灯为橙色闪烁响六声,交替橙色和绿色灯闪烁。

A. 当按住 "RESUME" 键时,同时在机上按 "POWER" 键机器运行。

B.按住"POWER" 键时,按二次"RESUME"键,然后,松开"POWER" 键。

C.按 "RESUME"键的次数来选择。(其中按三次亮橙色是解除废墨仓错误。)

E.按 "POWER" 键来确认。

CANON BJC-6500

1、最大幅面: A3

2、分辩率: 1440*720

3、所用墨水盒: BC-30 450 页/墨盒、160 个喷嘴

BC-31 (BCI-3C/3M/3Y) 分别为(54/81/104)页每个墨水盒、

BC-32photo 跟 BC-31 一样, (每种颜色 48 个喷嘴)

双墨盒系统: (BC-30+BC-31,BC-31+BC-32PHOTO)

4、打印速度: 9 张/分(黑墨盒)、**6** 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac OS8.1

6、打印缓存: 1M

7、 接口: 并口(IEEE1284、ECP)、USB(只支持 MAC 和在 WIN98)

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯亮	响 2 声
卡纸错	黄灯亮	响3声
墨水用完	黄灯亮	响 4 声
错误安装墨盒	黄灯亮	响5声
无墨盒	黄灯亮	响6声
BJ 墨盒错	黄灯亮	响 7 声
废墨警告	黄灯亮	响8声
打印头校正错	黄灯亮	响 9 声

(用户不可排除故障)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	ROM 错	黄灯闪1次	响 10 声	
	RAM 错	黄灯闪2次	响 10 声	
	EEPROM 错	黄灯闪3次	响 10 声	6800
	原位错	黄灯闪4次	响 10 声	5100
	温度传感器错	黄灯闪5次	响 10 声	5400
	废墨满错	黄灯闪6次	响 10 声	5B00
	打印头温度过高	黄灯闪7次	响 10 声	5200
	打印头温度传感器错	黄灯闪8次	响 10 声	5200
	小车错位	黄灯闪9次	响 10 声	5600
	ASF 传感器错	黄灯闪 10 次	响 10 声	5700
[安装错误]	墨水传感器错	不闪	无响	5910

- 9、EEPROM 重置: A、按 RESUME 键的同时按下 POWER 键不放手。
 - B、释放 RESUME 键,再按两下 RESUME 键。
 - C、释放 POWER 键,进入维修模式。
 - D、按 RESUME 键选取不同的状态 (1 次为 EEPROM 测试打印页、 2 次为 EEPROM ALL CLEAR、3 次 WASTE INK CLEAR)
 - E、按 POWER 键确认。

(如果使用黑/彩墨盒去打印测试页,照片彩色/彩色一样, 不可能进入维修状态,如果你改变设置,就要执行打印测 试页进行确认。)

10、喷嘴检测: 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 2 声后松手。

- 11、清洗操作: 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 1 声后松手。
- 12、故障:一、开机后响6声、闪橙色灯6次

分析: 1、没有墨水或其中一色没有

- 2、打印头坏或其中一个打印头坏。(因:黑色与彩色分开)
- 3、主板供墨部分坏。

CANON BJC-6000

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 1440*720

3、所用墨水盒: BC-30 450页/墨盒、160个喷嘴

BC-31 (BCI-3C/3M/3Y) 分别为 (54/81/104) 页每个墨水盒、

BC-32photo 跟 BC-31 一样, (每种颜色 48 个喷嘴)

双墨盒系统: (BC-30+BC-31、BC-30+BC-32PHOTO)

4、**打印速度**: **8** 张/分(黑墨盒)、**5** 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN3.X/WIN95/98/2000/NT4.0

6、打印缓存: 128KB

7、接口: 并口 (IEEE1284、ECP)、USB

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯亮	响 2 声
卡纸错	黄灯亮	响3声
墨水用完	黄灯亮	响 4 声
错误安装墨盒	黄灯亮	响5声
无墨盒	黄灯亮	响6声
小车错	黄灯亮	响 7 声
废墨满错	黄灯亮	响8声
打印头校正错	黄灯亮	响 9 声

(用户不可排除故障)

 ROM 错
 黄灯闪 1 次
 响 10 声

 RAM 错
 黄灯闪 2 次
 响 10 声

	EEPROM 错	黄灯闪3次	响 10 声	6800
	原位错	黄灯闪4次	响 10 声	5100
	温度传感器错	黄灯闪5次	响 10 声	5400
	废墨满错	黄灯闪6次	响 10 声	5B00
	打印头温度过高	黄灯闪7次	响 10 声	5200
	打印头温度传感器错	黄灯闪8次	响 10 声	5200
	小车错位	黄灯闪9次	响 10 声	5600
[安装错误]	墨水传感器错	无提示	无	5910
	清洁传感器错	无提示	无	5C00

- 9、EEPROM 重置: A、按 RESUME 键的同时按下 POWER 不放手。
 - B、释放 RESUME 键,再按两下 RESUME 键。
 - C、释放 POWER 键,进入维修模式。
 - D、按 RESUME 键选取不同的状态 (1 次为 EEPROM 测试打印页、 2 次为 EEPROM ALL CLEAR、3 次 WASTE INK CLEAR)
 - E、按 POWER 键确认。
- 10、喷嘴检测: 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 2 声后松手。
- 11、清洗操作: 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 1 声后松手。
- 12、故障: 开机无动作,指示灯橙、绿色交叉闪烁六次,蜂鸣6声。

原因: 彩色打印头与黑色打印头相互放错位置

CANON S4500

1、最大幅面: A3

2、分辩率: 1440*720

3、所用墨水盒: BCI-30eBK 1130*2 页/墨盒、160 个喷嘴

BCI-31e (BCI-3eC/3eM/3eY) 分别为(1650/630/480/370*3) 页每个墨水盒、BCI-32ephoto 跟 BCI-31e 一样,(每种颜色 48

个喷嘴)

双墨盒系统: (BCI-30e+BC-31e、BCI-31e+BC-32ePHOTO)

(BCI-3EPC/BCI-3EPM/BCI-3EPBK) 分别为(890/160/140) 页每个

墨水盒

4、**打印速度: 9** 张/分(黑墨盒)、**6** 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac OS8.1

6、打印缓存: 1M

7、接口: 并口(IEEE1284、ECP)、USB(只支持 MAC 和在 WIN98)

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯亮	响 2 声
卡纸错	黄灯亮	响3声
墨水用完	黄灯亮	响4 声
错误安装墨盒	黄灯亮	响5声
无墨盒	黄灯亮	响6声
BJ墨盒错	黄灯亮	响 7 声
废墨警告	黄灯亮	响 8 声
打印头校正错	黄灯亮	响 9 声

(用户不可排除故障)

	ROM 错	黄灯闪 1 次	响 10 声	
	RAM 错	黄灯闪2次	响 10 声	
	EEPROM 错	黄灯闪3次	响 10 声	6800
	原位错	黄灯闪4次	响 10 声	5100
	温度传感器错	黄灯闪5次	响 10 声	5400
	废墨满错	黄灯闪6次	响 10 声	5B00
	打印头温度过高	黄灯闪7次	响 10 声	5200
	打印头温度传感器错	黄灯闪8次	响 10 声	5200
	小车错位	黄灯闪9次	响 10 声	5600
	ASF 传感器错	黄灯闪 10 次	响 10 声	5700
[安装错误]	墨水传感器错	不闪	无响	5910

- 9、EEPROM 重置: A、按 RESUME 键的同时按下 POWER 不放手。
 - B、释放 RESUME 键,再按两下 RESUME 键。
 - C、释放 POWER 键,进入维修模式。
 - D、按 RESUME 键选取不同的状态 (1 次为 EEPROM 测试打印页、

2次为 EEPROM ALL CLEAR、3次 WASTE INK CLEAR)

E、按 POWER 键确认。

(如果使用黑/彩墨盒去打印测试页,照片彩色/彩色一样,不可能 进入维修状态,如果你改变设置,就要执行打印测试页进行确认)

10、喷嘴检测: 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 2 声后松手。

11、清洗操作: 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 1 声后松手。

CANON BJC-5600

1、最大幅面: A2

2、分辩率: 360*360

BC-20 700 页/墨盒、BC-21e 120 页/黑墨水盒、60 页/彩色墨 3、所用墨水盒:

水盒

4、打印速度: 7.5 张/分(黑墨盒)、2.8 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/3.X、NT4.0、DOS

6、缓存: 64KB(输入缓存)、32KB(下载缓存)

7、内置控制模式: LQ 模式、BJ 模式、佳能扩展模式

并口/RS233C 串口(在可选接口板) 8、接口:

9、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错 E1 卡纸错 E2

选纸错 **E**3

(用户不可排除故障)

原位错 F1

译码错 F2

温度传感器错 F11

升温错,二极管传感器错

F12

无墨盒错 F13

废墨满错 F14

清洁错 F15

ROM 错 F1a

RAM 错 F1b

EEPROM 错 F₁c

 打印头错
 F1d

 可选接口错
 F1f

10、**清洁操作**: 按下 ON/OFF 键和 MENU 键,机器响 1 声,ON LINE 灯闪,清洁 开始。

11、EEPROM 重置: A、选择 BJ 控制模式。

B、一起按下 MEUN、CARTRIDGE 和 PARK 键 5 秒钟,蜂鸣声指出维修方式已被选择,此时选择菜单方式。然后继续按住 MENU 键 1 秒钟。

12、打印自检模式: A、按 **MEUN** 键,选择菜单方式。然后继续按住 **MENU** 键 1 秒钟, 机器响 2 声。Font 显示改为"1"闪烁。

B、按 FWD ADJ 或 REV ADJ 键选择希望的号数。(选取第 6 号) C、选 MENU 键执行。或者按住 MENU 键时开机,听到一声后松手亦行。

13、**可选件:** ASF1 (自动输稿器) ASF2 (自动输稿器)

CANON BJC-5000/5100

1、最大幅面: A3

2、分辩率: 1440*720

3、所用墨水盒: BC-20/23 700 页/墨盒、BC-21e 120 页/黑墨水盒、60 页/彩色

墨水盒、BC-22e 40 页/墨盒

4、墨盒组合: BJC-5000 [BC-23 (20) 和 BC-23 (20)、BC-21e 和 BC-21e、

BC-21e 和 BC-23 (20)、BC-21e 和 BC-22e、

BC-21e 单个在左边、BC-23(20)单个在左边]

BJC-5100 [BC-23 (20) 和 BC-23 (20)、BC-21e 和 BC-21e、BC-21e 和 BC-23(20)、BC-21e 和 BC-22e、BC-22e 和 BC-21e BC-22e 单个在左边、BC-21e 单个在左边、BC-23 (20) 单个在

左边1

5、**打印速度:** 7.5 张/分(黑墨盒)、2.8 张/分(彩墨盒)

6、操作系统: WIN3.X /95/98/2000、NT4.0

7、常驻控制模式: 佳能扩展模式

8、缓存: 少于 4M

10、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸/卡纸错 黄灯亮 响 2 声

左打印头识别错	黄灯亮	响3声
右打印头识别错	黄灯亮	响4声
打印头温度太高	黄灯亮	响5声
废墨满错	黄灯亮	响6声

(用户不可排除故障)

原位错	黄 2/绿 1 灯交替闪	响7声
清洁错	黄 3/绿 1 灯交替闪	响7声
送纸器错	黄 4/绿 1 灯交替闪	响7声
温度传感器错	黄 5/绿 1 灯交替闪	响7声
废墨满错	黄 6/绿 1 灯交替闪	响7声
头温度错	黄 7/绿 1 灯交替闪	响7声
墨水加热器错	黄 8/绿 1 灯交替闪	响7声
BJ 墨盒无响应	黄 9/绿 1 灯交替闪	响7声
EEPROM 错	黄 10/绿 1 灯交替闪	响7声
ROM 错	黄 11/绿 1 灯交替闪	响7声
RAM 错	黄 12/绿 1 灯交替闪	响7声

11、清洁操作: 开机后按 RESUME 听到鸣叫 2 声后松手。

12、EEPROM 重置: A、按 RESUME 的同时按下 POWER 键。

B、指示灯闪时按 RESUME 键两下会听到 1 声鸣叫。

C、当灯变绿时按 RESUME 键选择相应次数。

(10 次为 EEPROM ALL CLEAR.4 次 ASTE INK CLEAR)

D、按 POWER 键确认。

注: 执行完 **EEPROM ALL CLEAR** 后要执行自动头对齐功能(3 次),

然后检查废墨吸收海绵,根据情况执行25%、50%、75%功能。

13、设置打印模式: 按 POWER 键听到 1 声为自检打印。

CANON BJC-4650/4550

1、最大幅面: A3

2、分辨率: 720*360(黑墨盒)、360*360(彩墨盒)

3、所用墨水盒: BC-20 700 页/墨盒、BC-21e 120 页/黑墨水盒、60 页/彩色墨水

盒、BC-22e 40 页/墨盒(BJC-4550 不能用 22E)

4、打印速度: 5 张/分(黑墨盒)、2 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: DOS、WIN3.X/95/98/2000、NT4.0、Mac

6、缓存: 64KB (输入缓存)、32KB (下载缓存)

7、内置控制模式: LQ 模式、BJ 模式、佳能扩展模式

9、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯亮	响 1 声
卡纸	黄灯亮	响2声

(用户不可排除故障)

ROM 错	黄/绿灯交替闪	响 1 声
RAM 错	黄/绿灯交替闪	响2声
BJ 墨盒移位错	黄/绿灯交替闪	响3声
原位错	黄/绿灯交替闪	响4声
废墨满错	黄/绿灯交替闪	响5声
温度传感器错	黄/绿灯交替闪	响6声
打印机位置校正错	黄/绿灯交替闪	响7声
头温度错	黄/绿灯交替闪	响8声
头温度传感器错	黄/绿灯交替闪	响9声
清洁错	黄/绿灯交替闪	响 10 声

- **10、清洁操作:** 开机后按 RESUME 听到鸣叫 2 声后松手。
- **11、EEPROM** 重置: A、按 **POWER、RESUME** 和 **CARTRIDGE** 键插入 AC 适配器后释放全部。
 - B、同时按 RESUME、CARTRIDGE 键, 然后按 POWER 键。
 - C、按 CARTRIDGE 键选择相应次。例如 4 声为欧洲 BJ 模式。
 - D、释放 RESUME 键清洁 EEPROM。
 - E、将电源线从打印机上拔下来,再重新插上去。
- **12、设置打印模式:** 按 POWER 键听到 1~4 声为自检打印, 8 声为欧/亚 LQ 模式, 9 声为欧/亚 BJ 模式。
- 13、故障: 1、开机初始化运行后,进纸灯变橙色闪烁,蜂鸣5声

原因: 废墨仓满

2、开机初始化运行后,进纸灯变橙色闪烁,蜂鸣6声

原因: 打印头坏

3、开机初始化运行后,进纸灯变橙色闪烁,蜂鸣8声

原因:打印头坏,废墨仓满

4、开机初始化运行后,进纸灯变橙色闪烁,蜂鸣10声

原因:清洁单元上的感应器故障,造成清洁单元不转,需重新安装、调整清洁单元。

CANON BJC-1000SP

1、最大幅面: A4

2、分辨率: 720*360(黑墨盒)、360*360(彩墨盒)

3、所用墨水盒: BC-02 400 页/墨盒、BC-03 500~2000 页/墨盒

BC-05 70 页/墨盒、 BC-06 约 36 页/墨盒

4、**打印速度:** 4 张/分(黑墨盒)、0.6 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0

6、接口: 并口 **7**、打印缓存: 18KB

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错

卡纸

(用户不可排除故障)

原位错	5000
小车控制错	5100
打印机温度传感器错	5400
无 BJ 墨盒错	5600

废墨满错

清洁错 5C00

9、**清洁操作:** 开机后按 RESUME 两秒或两秒以上

10、EEPROM 重置: A、不安装墨盒,按 RESUME 键插 AC 适配器。

B、释放 **RESUME** 键, 5 秒内重按一次松手,小车自动走到中间停住。

C、按住 RESUME 键两秒或两秒以上后就释放它。

D、完成设置后,要拔电源才能再次打印。

11、测试打印: A、不安装墨盒,按 RESUME 键插 AC 适配器。

B、释放 RESUME 键, 5 秒内重按一次松手, 小车自动走到中间停住。

C、打开前盖, 安装黑色墨盒。

D、关上前门双击 RESUME 键,打印机此时开始测试打印。

E、完成测试后,要拔电源才能再次打印。

12、喷嘴测试: 开机后双击 RESET 键,此时喷嘴测试页开始打印。

13、故障: 开机有动作,但不能联机打印,也不能自检。

原因:清洁单元故障,太脏,各部位复位不好。

解决: 卸下清洗, 重新安装既可

CANON BJC-4100/4200/4300

1、最大幅面: A4

2、分辨率: 720*360(黑墨盒)、360*360(彩墨盒)

3、所用墨水盒: BC-20 700 页/墨盒、BC-21e 120 页/黑墨水盒、60 页/彩色墨水

盒

BC-22e 40 页/墨盒

4、打印速度: 5 张/分(黑墨盒)、2 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: DOS、WIN3.X/95/98/2000、NT4.0

6、缓存: 64KB(输入缓存)、32KB(下载缓存 ON 时, OFF 时为 OKB)

7、内置控制模式: LQ 模式、BJ 模式、佳能扩展模式

8、接口: 并口

9、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错黄灯亮响 1 声卡纸黄灯亮响 2 声

(此项仅 BJC-4300) 墨盒模式不匹配 黄灯亮 响 5 声

(用户不可排除故障)

ROM 错黄/绿灯交替闪响 1 声RAM 错黄/绿灯交替闪响 2 声无 BJ 墨盒错黄/绿灯交替闪响 3 声

	原位错	黄/绿灯交替闪	响4声
	废墨满错	黄/绿灯交替闪	响5声
	温度传感器错	黄/绿灯交替闪	响6声
	打印机位置校正错	黄/绿灯交替闪	响7声
	头温度错	黄/绿灯交替闪	响8声
	头温度传感器错	黄/绿灯交替闪	响9声
	清洁错	黄/绿灯交替闪	响 10 声
(此项仅 BJC-4300)) 扫描盒放错位置	黄/绿灯交替闪	响 11 声

- **10、清洁操作:** 开机后按 RESUME 听到 2 声后松手。
- 11、EEPROM 清除: A、按 POWER 键和 RESUME 键插入 AC 适配器。
 - B、再按 POWER 键 (听到长/短蜂鸣各一声)。
 - C、按 RESUME 选择相应次数。例如 4 声为欧洲/亚洲 BJ 模式。
 - D、最后按 POWER 键执行。
- **12、设置打印模式**: 按 POWER 键听到 1~4 声为自检打印, 8 声为欧/亚 LQ 模式, 9 声为欧/亚 BJ 模式。

CANON BJC—4100 (4200) 彩色喷墨打印机

故障现象: 开机后蜂鸣叫 5 声, ERROR 灯闪烁:

解除方法: EEPROM 的重新设定。

当 EEPROM 纪录着各种设定以及关于打印过多少纸张的数据和彩色及黑色墨盒吸收量的数据,打印过多少纸张和总的废墨吸收量可以作为打印机使用程度的参考数据。当更换逻辑板或废墨吸收器后必须重新设定 EEPROM。详细请参阅第五部分的 4•3 节。{5—5页。}

一. EEPROM 的重新设定。

当 EEPROM 中纪录的总废墨吸收量达到废墨以满时,就需要更

换废墨吸收器。当废墨吸收器更换后,EEPROM 纪录的总废墨吸收量必须重新设定,此外,当更换逻辑板后,新逻辑板的 EEPROM 必须重新设定并且废墨吸收器必须同时更换,请按以下步骤重新设定 EEPROM。

- 1. 按下 POWER 和 RESUME 键的同时,将 AC 电源连接到打印机的 AC 插座上,然后松开按键。
- 2. 按下 RESUME 和 CARTIDG 键的同时,按下 POWER 键直到指示灯变成橘黄,蜂鸣一长声一短响一次。
- 3. 通过根据下表按 CARTRIDG 键规定次数来选择默认设定(每次 按下 CARTRIDGE 键蜂鸣器会响一声)。

蜂鸣器 指示灯 默认设定 表 2 (USA/LO): 用于 USA/加拿大方式默认设定。 1 次 绿 桔黄 表 2(USA/BJ) 2 次 表 3 (欧洲,亚洲/LQ): 用于除 USA/加拿大方式 外其他方式的默认设定。 3 次 绿 表 4 (欧洲/BJ) 4 次 桔黄 5 次 绿 表 5 (亚洲, 英国/BJ)

表 3-7 重设 EEPROM 时默认设置

4. 最后,按下 RESOM 中的信息被清除并且所选定的默认设定被写入 EEPROM 中。

警告:不要轻易执行以上步骤,因为一旦重新设定, EEPROM 中的信息将不会再恢复。

CANON BJC-3000

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 1440*720

3、所用墨水盒: BC-30 450 页/墨水盒、160 个喷嘴

BC-33(BCI-3BK/3C/3M/3Y)分别为(80/54/81/104)页每个墨

水盒

BC-34photo (BCI-3PBK/3PC/3PM/3PY) 分别为 (30/64/81/104)

页/墨水盒

4、打印速度: 9 张/分(黑墨盒)、4 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac(双平台)

6、缓存: 128KB

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错黄灯闪 2 次卡纸错黄灯闪 3 次墨水用完黄灯闪 5 次错误安装墨盒黄灯闪 6 次大墨盒黄灯闪 7 次废墨警告黄灯闪 8 次

(用户不可排除故障)

 ROM 错
 黄 1/绿 1 灯交替闪

 RAM 错
 黄 2/绿 1 灯交替闪

EEPROM 错	黄 3/绿 1 灯交替闪	6800
原位错	黄 4/绿 1 灯交替闪	5100
温度传感器错	黄 5/绿 1 灯交替闪	5400
废墨满错	黄 6/绿 1 灯交替闪	5B00
打印头温度过高	黄 7/绿 1 灯交替闪	5200
打印头温度传感器错	黄 8/绿 1 灯交替闪	5200
小车错位	黄 9/绿 1 灯交替闪	5600
供纸传感器错	黄 10/绿 1 灯交替闪	5700

- 9、EEPROM 重置: A、按 RESUME 键的同时按下 POWER 键不放手。
 - B、释放 RESUME 键,再按两下 RESUME 键。
 - C、释放 POWER 键, 进入维修模式。
 - D、按 **RESUME** 键选取不同的状态(1 次为 **EEPROM** 测试打印页、2 次为 **EEPROM** 重置、3 次废墨水量重置)
 - E、按 POWER 键确认。
- 10、喷嘴检测: 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 2 下后松手。
- 11、**清洗操作**:通电后,按 RESUME 键绿灯闪 1 下后松手。
- 12、一 故障: 开机指示灯闪橙色灯六次。

原因:废墨仓满。

解决:插入电源,按住进纸键开机,此时快速按二次进纸键,放开按键,等打印机初始化后停止后指示灯不闪为绿色时,再按进纸键三次(按第一为橙色、按第二次为绿色、按第三次为橙色),然后,按一次"POWER"键确认,等电源灯灭后,断开电源线,即可。

二 故障: 2、开机指示灯闪橙色灯七次 **原因:** 打印机喷头坏,需更换既可。

- 三 **故障现象:** 开机完成初始化后出现 **RESUME** 键灯为橙色闪烁响六声,交替橙色和绿色灯闪烁。
 - A .当按住"RESUME"键时,同时在机上按"POWER"键机器运行。
 - B. 按住"POWER" 键时,按二次"RESUME"键,然后, 松开"POWER" 键。
 - C. 按 "RESUME"键的次数来选择。(其中按三次亮橙色 是解除废墨仓错误。)
 - E. 按 "POWER" 键来确认.

CANON BJC-2000/2000SP/2100SP

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 720*360

3、**所用墨水盒:** BC-20 700 页/墨盒、BC-21e 120 页/黑墨水盒、60 页/彩色墨水

盒

BC-22e 40 页/墨盒

4、打印速度: 5 张/分(黑墨盒)、2 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN3.X/95/98/2000、NT4.0、Mac(BJC-2100SP 不适用 WIN3.X

系统)

6、缓存**:** 31KB

8、维修功能:

(用户可排除故障)

PAPER FEED (请进纸)

COVER OPEN (前盖打开)

PAPER JAM (卡纸)

NO CARTRIDGE (无墨盒)

HEAD MISMATCH(墨盒不匹配)

(用户不可排除故障)

HOME POSTTON ERROR(原位错)

5000										
	CARRIA	AGE	CONTR	OL	ERROR(小	车	控 #	错)
5100										
	HEAD 7	ГЕМРЕ	ERATURE	SENS	SOR ERR	OR				
	(打	印	头	温	度	传	感	器	错)
5200										
	PRINTE	ER TEM	IPERATU	RE SI	ENSOR E	RROR				
	(温	度	传	感	Ž.	器	车	生 目)
5400										
	WASTE	INK	FULL ER	ROR(废墨满错	•)				无
电										
	NO	CART	RIDGE	EF	RROR(无	墨	盒	错)
5600										
	PURGI	NG (OPERATI(ON	ERROR	(清	洁	操	错)
5C00										
	SCANN	ER	CARTRI	DGE	ERRO	R(-	扫 :	描 头	错)
5210										

- 9、EEPROM 重置: A、不安装墨盒,按 RESET 键通电源。
 - B、释放 RESET 键, 5 秒内重按一次。
 - C、再按 RESET 键超过 2 秒。
 - D、按 RESET 键重置 EEPROM。
 - E、先断电。
 - F、打印 **EEPROM** 测试页。
- 10、EEPROM 检测: A、不安装墨盒,按 RESET 键通电源。
 - B、释放 RESET 键, 5 秒内重按一次。
 - C、打开前盖, 安装黑色墨盒。
 - D、关上前门双击 RESET 键,打印机此时开始测试打印。
 - E、完成测试后,要拔电源才能再次打印。
- 11、**清洗操作:** 按 RESET 键听到鸣叫 2 声或以上时松手,此进清洗开始。
- **12、喷嘴测试:** 开机后双击 **RESET** 键,此时喷嘴测试页开始打印。

CANON BJC-610

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 720*360

3、**所用墨水盒**: BCI-201 160 页 (黑色文本方式), 80 页 (彩色图形方式)

BCI-201BKHC 260 页(黑色文本方式)、150页(彩色图形方式)

4、打印速度: 4.5 张/分(黑墨盒)、 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN3.X/95/98、NT4.0

7、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸/卡纸错	相应的 LED 灯闪烁	响2声
废墨警告		响2声
墨盒检查		响2声
缺墨		响 2 声

小车错		响3声
原位传感器错		响3声
线性编码器错		响3声
恢复操作错		响3声
送纸马达错		响3声
CSF 传感器错		响3声
内部温度错		响3声
废墨满错		响3声
EEPROM 错		响3声
ROM 错		响3声
RAM 错		响3声
墨水传感器错		响3声
打印头错	相应的 LED 灯闪烁	响3声

- **9**、清洁操作: A、按 PRINT MODE 键和 ENVELOPE 键超过 1 秒钟。
 - B、当蜂鸣器响1声后,松开按键。
 - C、按 PRINT MODE 键调整指示灯显示来选择方式。
 - D、按 ENVELOPE 键开始清洗。

10、**离线测试**: 按 POWER 键和 ON LINE 键, 当蜂鸣器响 1 次后松手(喷孔测试)。

在线测试:按 POWER 键和 ON LINE 键和 FF 键,当蜂鸣器响 1 次后松手。

- 11、**墨传感器的校正:***取下黑色墨水盒,将纸厚度调节杆置于普通纸位置。 *拔下 AC 电源。
 - *按住 POWER 键和 FF 键,重新插 AC 电源,开始动作后松手。
 - *打印机动作停止后,按ON LINE键。
 - *按FF键,重装黑色墨水盒,将纸厚度调节杆置回正常位置。

CANON BJC-6200

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 1440*720

3、**所用墨水盒**: BC-30 500 页 (黑色文本方式), BC-31 280 页 (彩色图形方

式)

BC-32 280页(彩色图形方式)

4、打印速度: 10 张/分(黑墨盒)、 7 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN3.X/95/98、NT4.0

6、接口: USB\并□ MAC IEEE1284

7、缓存: 128K

8、维修功能:

ROM 错	黄 1/绿 1 灯交替闪	
RAM 错	黄 2/绿 1 灯交替闪	
EEPROM 错	黄 3/绿 1 灯交替闪	6800
原位错	黄 4/绿 1 灯交替闪	5100
温度传感器错	黄 5/绿 1 灯交替闪	5400
废墨满错	黄 6/绿 1 灯交替闪	5B00
打印头温度过高	黄 7/绿 1 灯交替闪	5200
打印头温度传感器	器错 黄 8/绿 1 灯交替闪	5200
小车错位	黄 9/绿 1 灯交替闪	5600
供纸(ASF)传感器	错 黄 10/绿 1 灯交替闪	5700
扫描盒错	黄/绿灯交替闪 11 次	5210
系统恢复错	黄/绿灯交替闪 12 次	5000
安装错误,墨水传原	感器错 无提示	

- 9、EEPROM 重置: A、按 RESUME 键的同时按下 POWER 不放手。
 - B、释放 RESUME 键,再按两下 RESUME 键。
 - C、释放 POWER 键,进入维修模式。
 - D、按 RESUME 键选取不同的状态 (1 次为 EEPROM 测试打印页、 2 次为 EEPROM ALL CLEAR、3 次 WASTE INK CLEAR)
 - E、按 POWER 键确认。
- 10、喷嘴检测: 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 2 声后松手。
- 11、清洗操作: 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 1 声后松手。

- **12、故障现象:** 开机完成初始化后出现 **RESUME** 键灯为橙色闪烁 响六声,交替橙色和绿色灯闪烁。
- A. 当按住"RESUME"键时,同时在机上按"POWER"键机器运行。
 - B.按住"POWER"键时,按二次"RESUME"键,然后,松开"POWER"键。
 - C.按 "RESUME"键的次数来选择。(其中按三次亮橙色是解除废墨仓错误。)
 - E.按 "POWER" 键来确认.

CANON BJ-W7000

1、最大幅面: A0

2、分辩率: 360*360

3、所用墨水盒: BCI-7000BK BCI-7000C BCI-7000M BCI-7000Y

4、打印速度: 10 张/分(黑墨盒)、 7 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN3.X/95/98、NT4.0

6、接口: 并口 IEEE1284

7、缓存: 8MB

8、维修功能:

CANON BJC-210/210S/210SP/250/255SP/265SP

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 720*360(黑墨盒)、360*360(彩墨盒)

3、所用墨水盒: BC-02 400 页/墨盒、BC-03 500 页/墨盒

BC-05 70 页/墨盒、BC-06 35 页/墨盒

4、打印速度: 3.4 张/分(黑墨盒)、**0.5** 张/分(彩墨盒)、**0.1** 张/分(照片墨盒)

5、操作系统: DOS/WIN3.X/95/98/2000、NT4.0、

7、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯亮	响1声
卡纸错	黄灯亮	响 2 声

ROM 错	黄/绿灯交替闪	响1声
RAM 错	黄/绿灯交替闪	响2声
无 BJ 墨盒错	黄/绿灯交替闪	响3声
原位错	黄/绿灯交替闪	响4声
废墨满错	黄/绿灯交替闪	响5声
温度传感器错	黄/绿灯交替闪	响6声
打印机位置校正错	黄/绿灯交替闪	响7声
清洁错	黄/绿灯交替闪	响 10 声

- 8、**清洁操作:** 开机后按 RESUME 听到鸣叫 2 声后松手。
- 9、EEPROM 清除: A、按 POWER 键和 RESUME 键插入 AC 适配器。
 - B、再按 POWER 键 (听到长/短蜂鸣各一声)。
 - C、按 RESUME 键选择相应次数。例如 4 声为欧洲/亚洲 BJ 模式。
 - D、最后按 POWER 键执行。
- 10、**设置打印模式**: 按 POWER 键听到鸣叫 1~4 声为自检打印, 8 声为欧洲/亚洲 LQ 模式,
 - 9 声为欧洲/亚洲 BJ 模式。

CANON BJC-200/200ex

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 360*360

3、所用墨水盒: BC-02 400~1500 页/墨盒、BC-03 500~2000 页/墨盒

BC-05 70页/墨盒、BC-06 约35页/墨盒

4、打印速度: 张/分

5、操作系统: WIN3.X/95/98、DOS

7、**缓存:** 62KB(BJ输入缓存)、 0KB(BJ下载缓存)

40KB (LQ 输入缓存)、22KB (LQ 下载缓存)

- 8、内置控制模式: BJ 模式 (DIP 开关 11=OFF)、LQ 模式 (DIP11=ON)
- 9、维修功能:

错误状态	态:	POWER	ON LINE	HS	HQ ER	ROR	蜂鸣器
	取纸:	亮	•••••	•••••		亮	响3声
	卡纸:	亮	•••••	••••••	•••••	••亮	响4声
小车控制错		亮	闪	闪	闪	亮	响3声
清洁错		亮	闪	闪	闪	亮	响4声
温度传感器错		亮	闪	闪	闪	亮	响5声
ROM/RAM 错		亮	闪	闪	闪	亮	响6声
ROM 不匹配错	(仅 BJ-2000)) 亮 …	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	亮	响6声

CANON BJ-10EX/10sx/20

1、最大幅面: A4

2、分辩率:

3、所用墨水盒: BC-02/01 400~1500 页/墨盒

5、操作系统: WIN3.X/95/98、DOS

7、维修功能:

八 年 10 为 形:				
错误条件	POWER 灯	ERROR 灯	ON LINE 灯	「
RAM 错	亮	灭	闪烁	蜂鸣5声
ROM 错	亮	闪烁	闪烁	蜂鸣3声
原位错	· 亮	闪烁	灭	随着灯闪烁而蜂鸣
小车控制错	· 亮	灭	闪烁	随着灯闪烁而蜂鸣
缺纸	亮	亮	灭	SW-11=OFF,蜂鸣 2
声	7 -	7 -		· · ·
,				SW-11=ON, 蜂鸣 3
声				
卡纸错	亮	亮	灭	蜂鸣直到取出卡纸
电池电压低	闪烁	灭	灭	指示灯每秒闪烁 2 次
电池电压低错	闪烁	亮	灭	蜂鸣 5 次,指示灯每秒闪
烁 2 次	1 4//4	, ,	•	SH 3 2 20 JAN 3 3 D I 3
Ni-Cd 电池错	亮	闪烁	灭	蜂鸣 5 次, POWER 和
	, 5	1 4//4.	· ·	ERROR 灯交替闪烁
				· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

8、打印模式:

BJ 模式和 LQ 模式(其中 BJ 模式是佳能特有的打印模式, LQ 是仿真 EPSON LQ 打印模式)。

SW11=OFF 时,为 BJ 模式,SW11=ON 时,为 LQ 模式。

把打印机设置成 LQ 模式时,在硬件上设置好后,在软件上把打印选择 EPSON 打印机,即在

WPS 打印时,在"打印机类型"中选择"EPSON, NEC"系列。如"AR-3240"即可。

9、离线测试: 在线测试:

10、墨传感器的校正:

CANON BJ-85/85PW

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 720*360

3、所用墨水盒: BC-10 60 页/墨盒、BC-11e 30 页/黑墨水盒、25 页/彩墨水盒

BC-12ephoto 墨盒 20 页/墨水盒

4、打印速度: 5.5 张/分(黑墨盒)、**1.9** 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000/NT、Mac OS 8.1 或更高版本

6、打印缓存: 25KB

7、接口: 并口、USB (COM4)、IRDA2.0(IRDA1.0 时在 WIN95 下亦可操

作)

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	错误/电源灯亮	响 1 声
卡纸错	错误/电源灯亮	响2声
BJ 墨盒检测	错误/电源灯亮	响3声
墨盒不匹配	错误/电源灯亮	响4声
墨水低错	错误灯闪/电源灯亮	响2声
墨盒被强制复位	错误灯闪/电源灯闪	响3声
完成告警		

电池电压过低告警错误灯闪/电源灯闪响 4 声墨水满错错误灯闪/电源灯亮响 5 声电池电压过低告警错误/电源灯闪一长一短

ROM 错	错误/电源灯闪	响1 声
RAM 错	错误/电源灯闪	响2声
无墨盒错	错误/电源灯闪	响3声
原位传感器错	错误/电源灯闪	响4声
废墨满错	错误/电源灯闪	响5声
外界温度传感器错	错误/电源灯闪	响6声
打印机位置检测错	错误/电源灯闪	响7声
温度异常升高	错误/电源灯闪	响8声
EEPROM 错	错误/电源灯闪	响 11 声
电池电压过低告警	错误/电源灯闪	一长一短

9、EEPROM 重置:

- (1)、按住"电源+进纸键",插入电源。
 - (2)、插入电源后,立刻放开"电源+进纸"键。
- (3)、按住"CR+进纸键", 开电源。
- (4)、按"CR键"15次。
- (5)、按**进纸键**确认。
- 10、**自检测试:** 按 POWER 键听到鸣叫 1~5 声后松手。
- 11、清洗操作: 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 2 声后松手。
- 12、电源: 附镍氢可充电电池盒 NB-300。
- 13、**其它:** 可使用 IS-12 扫描盒。
- 14、经验编:
 - 故障: 1、电源灯和错误灯长亮不闪。 原因: 打印机卡纸
 - 2、电源灯亮、错误灯闪。 原因:打印机墨水量少。
 - 3、自检按"POWER"键,一声响或五声响,还有开机出现 F与13等。原因;打印机喷头坏。
 - 4、开机错误灯闪、蜂鸣二声。 原因; 主板坏
 - 5、开机错误灯闪、蜂鸣二声。 原因; 废墨仓满
 - 解决:(1)、按住"电源+进纸键",插入电源。
 - (2)、插入电源后,立刻放开"电源+进纸"键。
 - (3)、按住"CR+进纸键", 开电源。
 - (4)、按 "CR 键" 15 次。
 - (5)、按进纸键确认。

CANON BJC-80

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 720*360

3、所用墨水盒: BC-10 60 页/墨盒、BC-11e 30 页/黑墨水盒、25 页/彩墨水盒

4、打印速度: 5.5 张/分(黑墨盒)、**1.9** 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN3.1/95/98/CE2.0、DOS

6、打印缓存: 25KB

7、接口: 并口、IRDA1.0

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	错误/电源灯亮	响 1 声
卡纸错	错误/电源灯亮	响2声
BJ 墨盒检测	错误/电源灯亮	响3声
墨盒不匹配	错误/电源灯亮	响4声
废墨盒告警	错误灯闪/电源灯亮	响3声
电池电压过低告警	错误灯闪/电源灯亮	一长一短
缺墨告警	错误灯闪/电源灯亮	响1 声
墨盒更换规定完成告警	错误灯闪/电源灯亮	响2声

(用户不可排除故障)

原位传感器错	错误/电源灯闪	响 4 声
打印位置检测错	错误/电源灯闪	响7声
二极管传感器错	错误/电源灯闪	响9声
电池电压过低告警	错误/电源灯闪	一长一短
内部温度错	错误/电源灯闪	响6声
温度异常升高	错误/电源灯闪	响8声
未安装打印头错	错误/电源灯闪	响3声
废墨满错	错误/电源灯闪	响5声
ROM 错	错误/电源灯闪	响1 声
RAM 错	错误/电源灯闪	响2声
EEPROM 错	错误/电源灯闪	响 11 声

- 9、EEPROM 重置: A、按 RESUME 键和 POWER 键时插入 AC 适配器。
 - B、打印机完成初始化后,释放 POWER 键,再按两下 RESUME 键。
 - C、按 ME 和 CARTRIDGE 键按 POWER 键, 听到一长一短响声后

松手。

D、按 **CARTRIDGE** 键选取不同的状态 (7 次为 EEPROM 清除, 12 次为 EEPROM 25%清除, 11 次为 50%清除, 10 次为 75%清除)。

E、按 EEPROM 键将数据写入 EEPROM。

F、按 POWER 键关闭打印机,把 AC 适配器从电源插座上拔下。

10、自检测试: 按 POWER 键听到鸣叫 1~5 声后松手。

11、清洗操作: 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 2 声后松手。

CANON BJ-300/330

1、最大幅面: A2 (有时可能不行)

2、分辩率: 360*360

3、**所用墨水盒:** BJI-642 墨水盒(500 张)、打印头可用 100 盒墨水盒

5、操作系统: WIN95/98/3.X、NT4.0、DOS

7、维修功能:

错误状态	POWER	ON LINE	INK/PAPER	HS/CARDA	HQ/CARDB 蜂
	鸣器				
电源关闭	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
OFF					
缺纸或卡纸	ON	OFF	ON		
响 3 次					
无墨水/墨盒	ON	OFF	闪烁		
响3次					
原位错	ON	OFF	OFF	闪烁	闪烁
响 6 次					
ROM/RAM 错	ON	OFF	OFF	闪烁	闪烁
响6次					
电池电压低(RAM	卡) ON	OFF	OFF	OFF	闪烁
OFF					

8、清洁操作: 在离线状态下按 SHIFT 键,然后按 CLEANING 键,清洗开始,灯 闪。

清洗完后按 LF/FF 键打印一行喷嘴测试图。

(另还有离线测试和小车测试,在此不一一详讲)

9、软件兼容性: IBM Proprinter XL24E(BJ 模式)和 Epson LQ-1050(LQ 模式),两种

模式用打印机后面的 DIP 来控制。SWI-1=ON,SWI-2=OFF 时,为 LQ 模式。当 SWI-1 和 SWI-2 同时为 ON 或 OFF 时,为 BJ 模式。在 WINDOWS 下,一般用 BJ 模式,在 DOS 软件下,一般用 LQ 模型

式。

10、其它: BJ-330 打印机有一个纸宽传感器,用于检测纸张的宽度,纸宽传感器在小车上,有一个红外发光二极管和一个接收管,通过纸张的反射来判断纸张的宽度。但是,在打印透明纸或半透明纸,纸宽传感

器将无法检测到纸宽,此时要关闭纸宽传感器(SW2-9=ON)才能

打印,打印完后,要将纸宽传感器开启(SW2-9=OFF)。 INK/PAPER 灯:灯亮时,说明纸张有问题,灯闪时,墨水有问题。

11、可选件: 串行接口板,1号自动送纸器,2号自动送纸器,字体卡。

12、自检: 仅当输入连续纸或单页纸由可选自动供纸器装入时,才能执行此自

检。接通电源的同时,按住 SHIFT 键,即可执行此自检。

CANON S100SP

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 720*360

3、所用墨水盒: BC21e 130 页/墨盒、64 个黑喷嘴 24 个彩喷嘴

BC-20 1800 页/墨盒 128 个喷嘴

4、打印速度: **5**张/分(黑墨盒)、**2**张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000 NT4.0 Mac OS

USB

6、打印缓存: 128KB 7、接口:

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯 2 次
卡纸错	黄灯 3 次
墨水用完错	黄灯 4 次
错误安装墨盒	黄灯 5 次
无墨盒	黄灯 6 次
小车错 工	黄灯7次
废墨警告	黄灯8次
打印头校正错	黄灯9次

ROM 错	黄/绿灯父替闪 1 次	
RAM 错	黄/绿灯交替闪2次	
EEPROM 错	黄/绿灯交替闪3次	6800
原位错	黄/绿灯交替闪4次	5100
温度传感器错	黄/绿灯交替闪5次	5400
废墨满错	黄/绿灯交替闪6次	5B00
打印头温度过高	黄/绿灯交替闪7次	5200
打印头温度传感器错	黄/绿灯交替闪8次	5200

小车错位 黄/绿灯交替闪 **9** 次 5600 **ASF** 传感器错 黄/绿灯交替闪 **10** 次 5700 扫描盒错 黄/绿灯交替闪 **11** 次 5210 系统恢复错 黄/绿灯交替闪 **12** 次 5000

[安装错误] 墨水传感器错 无提示

- 9、EEPROM 重置: A、按 RESUME 键的同时按下 POWER 键不放手。
 - B、双击 RESUME 键,释放 POWER 键,进入维修模式。
 - C、按 **RESUME** 键选取不同的状态(1 次为 EEPROM 测试打印页、 2 次为 EEPROM ALL CLEAR、3 次 WASTE INK CLEAR)
 - D、最后按 POWER 键确认。
- **10、喷嘴检测:** 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 2 下后松手。
- **11、清洗操作:** 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 1 下后松手。

CANON S300

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 2400*1200

3、所用墨水盒: BC-30e 1150 页/墨水盒、704 个喷嘴

BC-33e (BCI-3eBK/3Ec/3eM/3eY) 分别为(1520/55)页每个墨水盒、BC-34ephoto(BCI-3Epbk/3ePC/3Epm/3Epy)分

别为(920/380/210/450)页/墨水盒

4、打印速度: 11 张/分(黑墨盒)、**7.5** 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac (双平台)

6、打印缓存: 128KB 7、接口: USB

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯闪2次
卡纸错	黄灯闪3次
墨水用完	黄灯闪4次
错误安装墨盒	黄灯闪5次
无墨盒	黄灯闪6次
小车错	黄灯闪7次
废墨警告	黄灯闪8次

ROM 错	黄 1/绿 1 灯交替闪	
RAM 错	黄 2/绿 1 灯交替闪	
EEPROM 错	黄 3/绿 1 灯交替闪	6800
原位错	黄 4/绿 1 灯交替闪	5100
温度传感器错	黄 5/绿 1 灯交替闪	5400
废墨满错	黄 6/绿 1 灯交替闪	5B00
打印头温度过高	黄 7/绿 1 灯交替闪	5200
打印头温度传感器错	黄 8/绿 1 灯交替闪	5200
小车错位	黄 9/绿 1 灯交替闪	5600
供纸传感器错	黄 10/绿 1 灯交替闪	5700

- **9、EEPROM** 重置: A、按 RESUME 键+POWER 键的同时插入电源。
 - B、运行之前同时快速按一次 RESUME 键+POWER 键.
 - C、同时释放 RESUME 键+POWER 键, 进入维修模式。
 - D、按 **RESUME** 键选取不同的状态(1 次为 **EEPROM** 测试打印 页、2 次为 **EEPROM** 重置、3 次废墨水量重置)。
 - E、按 POWER 键确认。
 - F、再按一次 POWER 键确认。
- **10、喷嘴检测:** 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 2 下后松手。
- **11、清洗操作:** 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 1 下后松手。

CANON S400

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 1440*720

3、所用墨水盒: BC-30e 1150 页/墨水盒、160 个喷嘴

BC-33e (BCI-3eBK/3Ec/3eM/3eY) 分别为(1520/55)页每个黑水食。BC 34ephoto(BCI 3Ephk/3eBC/3Epm/3Epw)分

个墨水盒、BC-34ephoto(BCI-3Epbk/3ePC/3Epm/3Epy)分

别为(920/380/210/450)页/墨水盒

4、打印速度: 9张/分(黑墨盒)、**4**张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac (双平台)

6、打印缓存: 128KB

7、接口: 并口(IEEE1284、ECP)、USB

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯闪2次
卡纸错	黄灯闪3次
墨水用完	黄灯闪4次
错误安装墨盒	黄灯闪5次
无墨盒	黄灯闪6次
小车错	黄灯闪7次
废墨警告	黄灯闪8次

(用户不可排除故障)

ROM 错	黄 1/绿 1 灯交替闪	
RAM 错	黄 2/绿 1 灯交替闪	
EEPROM 错	黄 3/绿 1 灯交替闪	6800
原位错	黄 4/绿 1 灯交替闪	5100
温度传感器错	黄 5/绿 1 灯交替闪	5400
废墨满错	黄 6/绿 1 灯交替闪	5B00
打印头温度过高	黄 7/绿 1 灯交替闪	5200
打印头温度传感器错	黄 8/绿 1 灯交替闪	5200
小车错位	黄 9/绿 1 灯交替闪	5600
供纸传感器错	黄 10/绿 1 灯交替闪	5700

- **9、EEPROM** 重置: A、按 RESUME 键的同时按下 POWER 键不放手。
 - B、运行之前快速按二次 RESUME 键.
 - C、释放 POWER 键,进入维修模式。
 - D、按 RESUME 键选取不同的状态(1 次为 EEPROM 测试打印页、

2次为 EEPROM 重置、3次废墨水量重

置)。

E、按 POWER 键确认。

10、喷嘴检测: 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 2 下后松手。

11、清洗操作: 通电后,按RESUME 键绿灯闪1下后松手。

12、故 障: 开机后绿色灯和橙色灯交替闪 10 次。 原因: 打印机清洁单元电

机故障。

CANON S450

1、最大幅面: Α4

2、分辩率: 1440*720

BC-30e 450 页/墨盒、160 个喷嘴 3、所用墨水盒:

> BC-31e (BCI-3eC/3eM/3eY) 分别为(54/81/104)页每个墨 水盒、BC-32ephoto 跟 BC-31e 一样, (每种颜色 48 个喷嘴)

双墨盒系统: (BC-30e+BC-31e、BC-31e+BC-32ePHOTO)

4、打印速度: 9 张/分(黑墨盒)、6 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: win3.x/WIN95/98/2000、NT4.0、MacOS

6、打印缓存: 128KB

7、接口: 并口 (IEEE1284、ECP)、USB

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯 2 次
卡纸错	黄灯3次
墨水用完	黄灯4次
错误安装墨盒	黄灯 5 次
无墨盒	黄灯6次
小车错 工	黄灯 7 次
废墨警告	黄灯8次
打印头校正错	黄灯9次

(用户不可排除故障)

(错误代码)

KOWI #	更/绿灯文管内 I 仍	
RAM 错	黄/绿灯交替闪2次	
EEPROM 错	黄/绿灯交替闪3次	6800
原位错	黄/绿灯交替闪4次	5100
温度传感器错	黄/绿灯交替闪5次	5400
废墨满错	黄/绿灯交替闪6次	5B00
打印头温度过高	黄/绿灯交替闪7次	5200
打印头温度传感器错	黄/绿灯交替闪8次	5200
小车错位	黄/绿灯交替闪9次	5600
ASF 传感器错	黄/绿灯交替闪 10 次	5700
扫描盒错	黄/绿灯交替闪 11 次	5210

苗/绿灯态麸闪 1 次

ROM 錯

系统恢复错

黄/绿灯交替闪 12 次 5000

[安装错误] 墨水传感器错 无提示

- 9、EEPROM 重置: A、按 RESUME 键的同时按下 POWER 键不放手。
 - B、双击 RESUME 键,释放 POWER 键,进入维修模式。
 - C、按 **RESUME** 键选取不同的状态(1 次为 EEPROM 测试打印页、 2 次为 EEPROM ALL CLEAR、3 次 WASTE INK CLEAR)
 - D、最后按 POWER 键确认。
- **10、喷嘴检测:** 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 2 下后松手。
- 11、清洗操作: 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 1 下后松手。
- 12、故 障: 开机后绿色灯和橙色灯交替闪 10 次。 原因: 打印机清洁单元电机故障。

CANON BJC-50/50G

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 720*360

3、所用墨水盒: BC-10 60 页/墨盒、BC-11e 30 页/黑墨水盒、25 页/彩墨水盒

4、打印速度: 5.5 张/分(黑墨盒)、**1.9** 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN3.1/95/98/CE2.0、NT4.0(用于 BJC-80)、DOS

6、打印缓存: 25KB(LQ 模式)、**34KB**(BJ 模式)

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	错误/电源灯亮	响 1 声
卡纸错	错误/电源灯亮	响 2 声
BJ 墨盒检测	错误/电源灯亮	响3声
墨盒不匹配	错误/电源灯亮	响5声
无电池错	错误/电源灯亮	响6声
低电压错	错误/电源灯亮	长、短一声
进纸错	错误灯闪/电源灯亮	响 1 声
少墨警告	错误灯闪/电源灯亮	响2声
墨盒放置不当	错误灯闪/电源灯亮	响3声
放置错		
废墨盒告警	错误灯闪/电源灯亮	响4声
缺墨告警	错误灯闪/电源灯亮	响5声
电池电压过低告警	错误灯闪/电源灯亮	响 6 声

(用户不可排除故障)

ROM 错	错误/电源灯闪	响1声
RAM 错	错误/电源灯闪	响2声
未安装打印头错	错误/电源灯闪	响3声
打印头加热传感器错	错误/电源灯闪	响4声
废墨满错	错误/电源灯闪	响5声
内部温度错	错误/电源灯闪	响6声
打印位置检测错	错误/电源灯闪	响7声
温度异常升高	错误/电源灯闪	响 8 声
EEPROM 错	错误/电源灯闪	响 11 声
	错误/电源灯闪	响 12 声

- 9、EEPROM 重置: A、先将电池取出。
 - B、按 RESUME 键时插入 AC 适配器。
 - C、同时按 **RESUME** 键和 **CARTRIDGE** 键按 **POWER** 键, 听到一长一短响声后松手。
 - D、按 **CARTRIDGE** 键选取不同的状态 (7 次为 **EEPROM** 清除, 16 次为 **EEPROM**25%清除, 15 次为 50%清除, 14 次为 75%清除)。
 - E、按 RESUME 键将数据写入 EEPROM。
 - F、按 POWER 键关闭打印机,把 AC 适配器从电源插座上拔下。

10、自检测试: 在离线状态下,按 POWER 键开机,听到响声后按 RESUME 键,此

时自检开始。

11、清洗操作: 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 2 声后松手。

12、 故障: 开机初始化运行后, 进纸灯变橙色闪烁 6 次, 蜂鸣 6 声

原因: 废墨仓满

解决: 1、按住进纸键,插入电源。

2、插入电源后,停留三秒时间,放开进纸键。

3、按住"CR+进纸键", 开电源。

4、按"CR键"15次。

5、按进纸键确认。

CANON BJ-30

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 720*360

3、所用墨水盒: BC-10 100 页/墨盒、BC-11e 30 页/黑墨水盒、25 页/彩墨水盒

4、打印速度: 5.5 张/分(黑墨盒)、**1.9** 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN3.1/95/98、NT4.0(用于 BJC-80)、DOS

6、打印缓存: 25KB(LQ 模式)、34KB (BJ 模式)

8、维修功能:

(用户可排除故障)

错误状态	错误号	ON LINE	蜂鸣
电池电压低错 (用电池时)	Pc	关	响5声
供纸错	E1	关	响2声
卡纸错	E2	关	响2声
BJ 墨盒安装错	E6	关	响 2 声
墨盒不匹配	C8	关	响2声
废墨吸收器警告	C1	关	响2声
电池电压过低告警	C5	关	响2声
墨盒移去告警	C6	关	响2声
缺墨告警	BK 闪烁	美	响 2 声

(用户不可排除故障)

ROM 错	F1A	关	响 5 声
RAM 错	F1B	关	响5声
EEPROM 错	F1C	关	响5声
原位传感器错	F1	关	响5声
打印位置校正错	F3	关	响5声
电池电压低错(用AC适配器时)	Fc	关	响5声
内部温度传感器错	F11	关	响5声
温度异常升高	F12	关	响5声
未安装打印头错	F13	关	响5声
废墨满错 (废墨仓满错)	F14	关	响5声

- 9、EEPROM 重置: A、按 POWER 键插 AC 适配器, 初始化后松开 POWER 键。
 - B、同时按 **FF** 和 **MENU** 键,按 **POWER** 按钮。 听到 1 声短蜂鸣后松手.(EEPROM 方式)
 - C、按 **CARTRIDGE** 按钮选择 LCD 上和数目,设置废墨量。 (1A 为 0%EEPROM 清除,1D 为 25%,1C 为 50%,1B 为

75%)

D、按 **ON LINE** 按钮,蜂鸣 1 声后并执行初始化操,数据被写入 EEPROM 中。

响 1 吉

10、自检测试: 在离线状态下,按 MENU 键,听到 2 响声后松开此键,用

CARTRIDGE 键选择自检数,并按 MENU 键执行测试。

11、清洗操作: 按 CLEANING 键, 听到 1 声后松手, 清洗开始。

CANON BJC-55

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 720*360

3、所用墨水盒: BC-10 60 页/墨盒、BC-11e 30 页/黑墨水盒、25 页/彩墨水盒

BC-12e Photo 墨盒 20 页/黑墨水盒

4、打印速度: 5.5 张/分(黑墨盒)、**2** 张/分(彩墨盒)

批纸蜡

5、操作系统: WIN95/98/2000、WIN CE2.1(USB)、Macintosh

6、打印缓存: 25KB

7、接口: USB (COM4)、IRDA2.0(IRDA1.0 时在 WIN95 下亦可操作)

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸钳	相 庆/ 电 <i>你</i> 月 冗	1111 I)-11
卡纸错	错误/电源灯亮	响2声
BJ 墨盒检测	错误/电源灯亮	响3声
墨盒不匹配	错误/电源灯亮	响4声
墨水低错	错误灯闪/电源灯亮	响2声
墨盒被强制复位错	错误灯闪/电源灯亮	响3声
完成告警		
电池电压过低告警	错误灯闪/电源灯闪	响 4 声

烘湿/由源灯草

墨水满错 错误灯闪/电源灯亮 响 5 声 电池电压过低告警 错误/电源灯闪 一长一短

(用户不可排除故障)

ROM 错	错误/电源灯闪	响1声
RAM 错	错误/电源灯闪	响2声
温度异常升高	错误/电源灯闪	响8声
EEPROM 错	错误/电源灯闪	响 11 声
电池电压过低告警	错误/电源灯闪	一长一短

9、EEPROM 重置:

10、自检测试: 按 POWER 键听到鸣叫 1~5 声后松手。

11、清洗操作: 通电后,按 RESUME 键听到鸣叫 2 声后松手。

12、电源: 附镍氢可充电电池盒 NB-300。

13、其它: 可使用 IS-12 扫描盒。

CANON BJC-5500

1、最大幅面: A2

2、分辩率: 360*360

3、所用墨水盒: BC-20 700 页/墨盒、BC-21e 120 页/黑墨水盒、60 页/彩墨水盒

4、打印速度: 7.5 张/分(黑墨盒)、2.8 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: DOS/WIN3.X/WIN95/98/NT4.0

6、打印**缓存:** 64KB(输入缓) 32K(下载)

7、接口: 并口/RS233C 串口(在可选接口板)8、内置控制模式: LQ 模式、BJ 模式、佳能扩展模式

9、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错 E1

卡纸错 E2

选纸错 E3

(用户不可排除故障)

原位错 F1

译码器错 F2

温度传感器错 F11

升温错,二极管传感器错 F12

无墨盒 F13

废墨满错 F14

清洁错 F15

ROM 错 F1a

RAM 错 F1b EEPROM 错 F1c 打印头错 F1d

- **10. 清洁操作:** 按下 ON/OFF 键和 MENU 键,机器响 1 声,ON LINE 灯闪,清洁开始。
- **11. EEPROM 重置:** A、选择 **BJ** 控制模式。

可选接口错

B、一起按下 MENU、CARTRIDGE 和 PARK 键 5 秒钟,蜂鸣声指出维修方式已经被选择,此时选择打印号,选择 11 号为清 EEPROM 设置。

F1f

- 12. 打印自检模式: A、按 MENU 键,选择菜单方式,然后继续按住 MENU 键 1 秒钟, 机器响 2 声。Font 显示改为"1"闪烁。
 - B、按FMD ADJ 或 REV ADJ 键选择希望的号数。(选取第6号)
 - C、选 MENU 键执行,或者按住 MENU 键时开机,听到一声后松手亦

行。

13、可选件: ASF1 (自动输稿器)

ASF2(自动输稿器)

CANON S400SP

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 1440*720

3、所用墨水盒: BC-30e 1150 页/墨水盒、160 个喷嘴

BC-33e (BCI-3eBK/3Ec/3eM/3eY) 分别为(1520/55)页每个墨水盒、BC-34ephoto(BCI-3Epbk/3ePC/3Epm/3Epy)分

别为(920/380/210/450)页/墨水盒

4、打印速度: 9张/分(黑墨盒)、**4**张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac (双平台)

6、打印缓存: 128KB

7、接口: 并口(IEEE1284、ECP)、USB

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯闪2次
卡纸错	黄灯闪3次
墨水用完	黄灯闪 4 次
错误安装墨盒	黄灯闪5次
无墨盒	黄灯闪6次
小车错	黄灯闪7次
废墨警告	黄灯闪8次

(用户不可排除故障)

ROM 错	黄 1/绿 1 灯交替闪	
RAM 错	黄 2/绿 1 灯交替闪	
EEPROM 错	黄 3/绿 1 灯交替闪	6800
原位错	黄 4/绿 1 灯交替闪	5100
温度传感器错	黄 5/绿 1 灯交替闪	5400
废墨满错	黄 6/绿 1 灯交替闪	5B00
打印头温度过高	黄 7/绿 1 灯交替闪	5200
打印头温度传感器错	黄 8/绿 1 灯交替闪	5200
小车错位	黄 9/绿 1 灯交替闪	5600
供纸传感器错	黄 10/绿 1 灯交替闪	5700

- **9、EEPROM** 重置: A、按 RESUME 键的同时按下 POWER 键不放手。
 - B、运行之前快速按二次 RESUME 键.
 - C、释放 POWER 键,进入维修模式。
 - D、按 RESUME 键选取不同的状态(1 次为 EEPROM 测试打印页、

2次为 EEPROM 重置、3次废墨水量重

置)。

E、按 POWER 键确认。

10、喷嘴检测: 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 2 下后松手。

11、清洗操作: 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 1 下后松手。

感谢上海普广数码科技有限公司提供技术支持 www.oahelp.com

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 2440*1200

3、所用墨水盒: BCI-3eBK 695*2 页/墨水盒、320 个喷嘴

BC-3e (3ec/3eM/3eY) 分别为 256 个喷嘴

分别为(1250/460/395/300*3)页/墨水盒

4、打印速度: 14 张/分(黑墨盒)、**9** 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac (双平台)

6、打印缓存: 128KB

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯闪2次
卡纸错	黄灯闪3次
墨水用完	黄灯闪4次
错误安装墨盒	黄灯闪5次
无墨盒	黄灯闪6次
小车错	黄灯闪7次
废墨警告	黄灯闪8次

(用户不可排除故障)

ROM 错	黄 1/绿 1 灯交替闪	
RAM 错	黄 2/绿 1 灯交替闪	
EEPROM 错	黄 3/绿 1 灯交替闪	6800
原位错	黄 4/绿 1 灯交替闪	5100
温度传感器错	黄 5/绿 1 灯交替闪	5400
废墨满错	黄 6/绿 1 灯交替闪	5B00
打印头温度过高	黄 7/绿 1 灯交替闪	5200
打印头温度传感器错	黄 8/绿 1 灯交替闪	5200
小车错位	黄 9/绿 1 灯交替闪	5600
供纸传感器错	黄 10/绿 1 灯交替闪	5700

- **9、EEPROM** 重置: A、按 RESUME 键的同时按下 POWER 键不放手。
 - B、运行之前快速按二次 RESUME 键.
 - C、释放 POWER 键,进入维修模式。
 - D、按 RESUME 键选取不同的状态(1 次为 EEPROM 测试打印页、

2次为 EEPROM 重置、3次废墨水量重

置)。

E、按 POWER 键确认。

10、喷嘴检测: 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 2 下后松手。

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 2440*1200

3、所用墨水盒: BCI-3eBK 695*2 页/墨水盒、320 个喷嘴

BC-3e (3eC/3eM/3eY) 分别为 256 个喷嘴

分别为(1250/460/395/300*3)页/墨水盒

4、打印速度: 15 张/分(黑墨盒)、**10** 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac (双平台)

6、打印缓存: 128KB

7、接口: 并口(IEEE1284、ECP)、USB

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯闪2次
卡纸错	黄灯闪3次
墨水用完	黄灯闪 4 次
错误安装墨盒	黄灯闪5次
无墨盒	黄灯闪6次
小车错	黄灯闪7次
废墨警告	黄灯闪8次

(用户不可排除故障)

ROM 错	黄 1/绿 1 灯交替闪	
RAM 错	黄 2/绿 1 灯交替闪	
EEPROM 错	黄 3/绿 1 灯交替闪	6800
原位错	黄 4/绿 1 灯交替闪	5100
温度传感器错	黄 5/绿 1 灯交替闪	5400
废墨满错	黄 6/绿 1 灯交替闪	5B00
打印头温度过高	黄 7/绿 1 灯交替闪	5200
打印头温度传感器错	黄 8/绿 1 灯交替闪	5200
小车错位	黄 9/绿 1 灯交替闪	5600
供纸传感器错	黄 10/绿 1 灯交替闪	5700

- **9、EEPROM** 重置: A、按 RESUME 键的同时按下 POWER 键不放手。
 - B、运行之前快速按二次 RESUME 键.
 - C、释放 POWER 键,进入维修模式。
 - D、按 RESUME 键选取不同的状态(1 次为 EEPROM 测试打印页、

2次为 EEPROM 重置、3次废墨水量重

置)。

E、按 POWER 键确认。

10、喷嘴检测: 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 2 下后松手。

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 2440*1200

3、所用墨水盒: BCI-3eBK 695*2 页/墨水盒、320 个喷嘴

BC-3e (3ec/3eM/3eY) 分别为 256 个喷嘴

分别为(1200/600/480/390*3)页/墨水盒

4、打印速度: **20** 张/分(黑墨盒)、**13** 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac (双平台)

6、打印缓存: 128KB

7、接口: 并口(IEEE1284、ECP)、USB(Ver 1.1)

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯闪2次
卡纸错	黄灯闪3次
墨水用完	黄灯闪 4 次
错误安装墨盒	黄灯闪5次
无墨盒	黄灯闪6次
小车错	黄灯闪7次
废墨警告	黄灯闪8次

(用户不可排除故障)

ROM 错	黄 1/绿 1 灯交替闪	
RAM 错	黄 2/绿 1 灯交替闪	
EEPROM 错	黄 3/绿 1 灯交替闪	6800
原位错	黄 4/绿 1 灯交替闪	5100
温度传感器错	黄 5/绿 1 灯交替闪	5400
废墨满错	黄 6/绿 1 灯交替闪	5B00
打印头温度过高	黄 7/绿 1 灯交替闪	5200
打印头温度传感器错	黄 8/绿 1 灯交替闪	5200
小车错位	黄 9/绿 1 灯交替闪	5600
供纸传感器错	黄 10/绿 1 灯交替闪	5700

- **9、EEPROM** 重置: A、按 RESUME 键的同时按下 POWER 键不放手。
 - B、运行之前快速按二次 RESUME 键.
 - C、释放 POWER 键,进入维修模式。
 - D、按 RESUME 键选取不同的状态(1 次为 EEPROM 测试打印页、

2次为 EEPROM 重置、3次废墨水量重

置)。

E、按 POWER 键确认。

10、喷嘴检测: 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 2 下后松手。

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 1440*1200

3、所用墨水盒: BCI-6BK 620*1 页/墨水盒、256 个喷嘴

BCI-6(6C/6M/6Y)分别为(1220/1440/810)页每 BCI-6PC photo

(BCI-6/6PC/6PM) 分别为(470/460/290*3)页/墨水盒

4、打印速度: 4张/分(黑墨盒)、**4**张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac (双平台)

6、打印缓存: 128KB

7、接口: 并口(IEEE1284、ECP)、USB

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯闪2次
卡纸错	黄灯闪3次
墨水用完	黄灯闪 4 次
错误安装墨盒	黄灯闪5次
无墨盒	黄灯闪6次
小车错	黄灯闪7次
废墨警告	黄灯闪8次

(用户不可排除故障)

ROM 错	黄 1/绿 1 灯交替闪	
RAM 错	黄 2/绿 1 灯交替闪	
EEPROM 错	黄 3/绿 1 灯交替闪	6800
原位错	黄 4/绿 1 灯交替闪	5100
温度传感器错	黄 5/绿 1 灯交替闪	5400
废墨满错	黄 6/绿 1 灯交替闪	5B00
打印头温度过高	黄 7/绿 1 灯交替闪	5200
打印头温度传感器错	黄 8/绿 1 灯交替闪	5200
小车错位	黄 9/绿 1 灯交替闪	5600
供纸传感器错	黄 10/绿 1 灯交替闪	5700

- **9**、**EEPROM** 重置: A、按 **RESUME** 键的同时按下 **POWER** 键不放手。
 - B、运行之前快速按二次 RESUME 键.
 - C、释放 POWER 键,进入维修模式。
 - D、按 RESUME 键选取不同的状态(1 次为 EEPROM 测试打印页、

2次为 EEPROM 重置、3次废墨水量重

置)。

E、按 POWER 键确认。

10、喷嘴检测: 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 2 下后松手。

12、经验编

故障: 开机初始化运行后,进纸灯变橙色闪烁 8 次,蜂鸣 8 声

原因: 插入电源,按住进纸键开机,此时快速按二次进纸键,放 开按键,等打印机初始化后停止后指示灯不闪为绿色时, 再按进纸键三次(按第一为橙色、按第二次为绿色、按第 三次为橙色),然后,按一次"POWER"键确认,再次按 一次"POWER"键确认,等电源灯灭后,断开电源线, 即可。

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 2400*1200

3、所用墨水盒: BCI-6BK 590*2 页/墨盒、512 个喷嘴

BCI-6 3C (BCI-6C/6M/6Y) 分别为 (990/860/790) 页每个墨水 盒、BC-6PC photo 跟 BC-6PM photo 一样(470/410/270*3),(每

种颜色 512 个喷嘴)

4、打印速度: 7张/分(黑墨盒)、**7**张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、MacOS

6、打印缓存: 128KB

7、接口: USB (1.1 版本)

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯闪2次
卡纸错	黄灯闪3次
墨水用完	黄灯闪4次
错误安装墨盒	黄灯闪5次
无墨盒	黄灯闪6次
小车错	黄灯闪7次
废墨警告	黄灯闪8次

(用户不可排除故障)

ROM 错	黄 1/绿 1 灯交替闪	
RAM 错	黄 2/绿 1 灯交替闪	
EEPROM 错	黄 3/绿 1 灯交替闪	6800
原位错	黄 4/绿 1 灯交替闪	5100
温度传感器错	黄 5/绿 1 灯交替闪	5400
废墨满错	黄 6/绿 1 灯交替闪	5B00
打印头温度过高	黄 7/绿 1 灯交替闪	5200
打印头温度传感器错	黄 8/绿 1 灯交替闪	5200
小车错位	黄 9/绿 1 灯交替闪	5600
供纸传感器错	黄 10/绿 1 灯交替闪	5700

- 9、EEPROM 重置: A、按 RESUME 键的同时按下 POWER 键不放手。
 - B、运行之前快速按二次 RESUME 键.
 - C、释放 POWER 键,进入维修模式。
 - D、按 RESUME 键选取不同的状态(1 次为 EEPROM 测试打印页、

2次为 EEPROM 重置、3次废墨水量重

置)。

E、按 POWER 键确认。

10、喷嘴检测: 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 2 下后松手。

11、清洗操作: 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 1 下后松

CANON S530D

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 2400*1200

3、所用墨水盒: BCI-3eBK 695*2 页/墨盒、320 个喷嘴

BCI-3e (BCI-3eC/3eM/3eY) 分别为 (1250/460/395/300*3)

页每个墨水盒、(每种颜色 256 个喷嘴)

4、打印速度: 15 张/分(黑墨盒)、**10** 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000/XP、NT4.0、MacOS

6、打印缓存: 128KB

7、接口: USB

1、最大幅面: A3+

2、分辩率: 2400*1200

3、所用墨水盒: BCI-3eBK 695*2 页/墨盒、320 个喷嘴

BCI-3eC (BCI-3eC/3eM/3eY) 分别为 (1250/460/395/300*3)

页每个墨水盒、(每种颜色 256 个喷嘴)

4、打印速度: 17 张/分(黑墨盒)、**12** 张/分(彩墨盒)

5、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、MacOS

6、打印缓存: 128KB

7、接口: 并口 (IEEE1284、ECP)、USB

8、维修功能:

(用户可排除故障)

供纸错	黄灯闪2次
卡纸错	黄灯闪3次
墨水用完	黄灯闪4次
错误安装墨盒	黄灯闪5次
无墨盒	黄灯闪6次
小车错	黄灯闪7次
废墨警告	黄灯闪8次

(用户不可排除故障)

ROM 错	黄 1/绿 1 灯交替闪	
RAM 错	黄 2/绿 1 灯交替闪	
EEPROM 错	黄 3/绿 1 灯交替闪	6800
原位错	黄 4/绿 1 灯交替闪	5100
温度传感器错	黄 5/绿 1 灯交替闪	5400
废墨满错	黄 6/绿 1 灯交替闪	5B00
打印头温度过高	黄 7/绿 1 灯交替闪	5200
打印头温度传感器错	黄 8/绿 1 灯交替闪	5200
小车错位	黄 9/绿 1 灯交替闪	5600
供纸传感器错	黄 10/绿 1 灯交替闪	5700

- **9**、**EEPROM** 重置: A、按 **RESUME** 键的同时按下 **POWER** 键不放手。
 - B、运行之前快速按二次 RESUME 键.
 - C、释放 POWER 键,进入维修模式。
 - D、按 RESUME 键选取不同的状态(1 次为 EEPROM 测试打印页、

2次为 EEPROM 重置、3次废墨水量重

置)。

E、按 POWER 键确认。

10、喷嘴检测: 通电后,按 RESUME 键绿灯闪 2 下后松手。

CANON XNUI320

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 2400*1200

3、所用墨水盒: BCI-24BK 300 页/墨盒、160 个喷嘴

BCI-24 COLOR 520 170

4、打印速度:10 张/分(黑墨盒)、7 张/分(彩墨盒)5、操作系统:WIN95/98/2000、NT4.0、MacOS

6、打印缓存: 128KB 7、接口: USB 2.0

电源灯闪烁橙色

打印机出现故障,闪烁次数表示故障类型,如下概述。请检查故障原因,然后采取适当的操作。

- **闪烁两次**: 缺纸或送纸发生错误 正确地重新装入纸张,并按恢复/取消按钮。
- 闪烁三次:卡纸

如果打印机已卡纸,然后重新将纸张正确地放入打印机,并按恢复/取消按钮。 参见卡纸

- ▶ 闪烁四次:墨水耗尽其中一个墨水盒已用完,请更换墨水盒。
- **闪烁六次**:没有安装打印头 请联系佳能客户支持中心。
- 闪烁八次:废墨收集器快满了

打印机有一个内置收集器,用来收集在清洗打印头时用过的墨水。闪烁八次表示废墨收集器快满了。按恢复/取消按钮取消故障,您可以继续打印。在废墨收集器完全装满前,请联系佳能客户支持中心。

注释: 佳能推荐您在此故障出现时请尽早联系客户支持中心。当废墨收集墨完全装满时,不能再进行打印。

● 电源灯交替闪烁绿色和橙色:

出现可能需要联系佳能客户支持中心的故障。

请关闭打印机,拔下打印机电源插头。请再次将打印机插头插入,然后开启打印机。如果 仍不能解决问题,请联系佳能客户支持中心。

Canon BJC—70 彩色喷墨打印机

自检:

- 1. 按住并保持"MENV"按钮,直至听到两声峰鸣。
- 2. 按 按钮选择自检方式: (共六种: 1.2.3.4.5.6.7), (6. 是自检彩色), 47 是打印头。

当确定完自检方式后按"MENV"按钮即可。

故障现象:是开机后,显示 F14,废墨水盒之满

解决方法:

- 一. EEPROM 数据设置。
 - 1. EEPROM 数据设置方式。

在更换控制 PCB 组件或打印机基座单元(包含废墨吸收器)时,设置需要的 EEPROM 数据。

在控制 PCB 板的 EEPROM (1C9) 包含打印机特点数据,例如 废墨量,墨水盒中剩余墨水量,在更换控制 PCB 板或打印机基 座单元时,EEPROM 中的数据必需设置。

A) 在更换控制 PCB 组件时

在安装新的控制 PCB 板以前,首先检查打印机基座单元上废墨 吸收器中的废墨量,墨水盒中剩余墨水量,更换控制 PCB 板后,设置 EEPROM 中的废墨量数据。

B)在更换打印机基座(包含废墨吸收器)时。

在更换打印机基座后,设置 0%(清除 EEPROM。)

- 2. 设置 EEPROM 数据。
- (1). 按住 POWER 按扭,插入 AC 适配器的直流电源,当打印

机完成初化后,松开 POWER 按扭。

- (2). 同时按住 FF 和 POWER 按扭, 听到本世纪末声短蜂鸣后松手。(EEPROM 方式。)
- 二. 设置打印机基座单元上的废墨吸收器的废墨量。(根据废墨吸收器中吸收的废墨量)。

按 CARTRIDGE 按扭,选择显示在 LCD 上的数目。

显示数目	废 墨	星里
1 A	0%(新的废墨吸收器/EEF	PROW 清除
1 D	25%	
1 C	50%	
1 B	75%	

按 ONLINE 按扭,蜂鸣 1 声并执行初始操作,数据被写入 EEPROW 中,(当选择 1A 时,打印机从 EEPROW 设置方式转变为普通打印方式。当选择其他数 目时,打印机关闭。)

注:如是用程序解除。不可选在 1A 数目,应没更换废墨仓,应选在 1D 或者说 C 位。

Canon BJC-8500

1、最大幅面: A4

2、分辩率: 1200*1200

3、打印头: BJ-50 (需要 6 个不同颜色的墨水盒支持打印)

每种颜色 256 个喷嘴(黑、青、品红、黄、PHOTO

青、PHOTO 品红)

4、所用墨水盒: BCI-5C/482 张、BCI-5M/120 张、BCI-5Y/84 张(彩

色墨水盒)、BCI-5BK/370 张黑墨水盒、BCI-5PM/132

张、BCI-5PC/132 张(照片彩色墨水盒)

5、**打印速度:** 3 张/分(单色)、3 张/分钟(彩色)

6、操作系统: WIN95/98/2000、NT4.0、Mac OS8.1

7、常驻控制模式: 佳能扩展模式

8、缓存: 80KB

9、接口: 并口(IEEE、ECP)、USB(使用 USB 接口时,配

置必须在 WIN98 以上)

10、维修功能:

故障现象: 开机完成初始化后出现 RESUME 键灯为橙色闪烁响六声,交替橙色和绿色灯闪烁。

- 1. 插入电源之前,同时在机上按"POWER+ RESUME" 键机器运行(听二声响)。
- 2. 按住"POWER" 键时,按三次"RESUME"键,然后,松开"POWER" 键。
- 3. 按 "RESUME"键的次数来选择。(其中按三次亮橙 色是解除废墨仓错误。)
- **4.** 按 "POWER" 键来确认。

五. CANON BJC-7100 废墨仓满清除方法(原文)

In service mode, you can, in addition to resetting the EEPROM data, execute the functions shown in Table 3-4.

(1) While holding down the RESUME button, press the POWER

button to turn on the printer.

- (2) Holding down the POWER button, press the RESUME button twice before the printer completes its initialization sequence (while the POWER indicator is blinking).
- (3) On completion of the initialization sequence, press the RESUME button the number of times required to select the desired function.

(4) Press the POWER button to execute the selected function.

Function	R	ESUME	ERROR	Remarks
	<u> </u>			1
Reset EEPR	OM	Twice	OFF	Power is
all service data				automatically
Reset EEPR	OM	3 times	ON	Power is
waste Ink amo	unt			automatically
Print EEPR	ON	4 times	OFF	Power is
data				automatically

(5) CANON BJC-7100 废墨仓满清除方法

故障现象: 开机完成初始化后出现 RESUME 键灯为橙色闪烁响八声。

在维修方面,你可以重新增加、设置 EEPROM 数据,并且可执行

表格内 3-4 项的功能。

- 《1》当按住"RESUME"键时,同时在机上按"POWER"键机器运行。
- 《2》按"POWER"键,在处始化次序完成之前按两次"RESUME"键(当"POWER"灯闪一下)。
- 《3》完成初始化次序后,按住"RESUME"键数次来选择所需的功能。
- 《4》按"POWER"键来执行所选择功能作用。

功能作用栏杆	RESUM	错误灯	标记
挽救 EEPROM 所	二次	关闭	在完成状态下电源
有服务数据			自动关闭
挽救 EEPROM 废	三次	开	完成后电源自动关
墨量设置系统			闭
打印 EEPROM 设	四次	关闭	完成后电源自动关
置系统			闭

《5》. 自检方法

按"进纸"键响三声方手。

- 《6》 BJC-7100 色彩直线校正。
- (1) 按"进纸"键和"POWER"键响二声,方开"进纸"键。
- (2) 再按"进纸"键,亮"进纸"键灯为黄色。

再按回"POWER"键一次即可。